




Wykonaj neonowy obrazek, który przynosi szczęście i będzie piękną ozdobą twojego pokoju.

Wymagane 2 baterie LR06-AA, niezawarte w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Spójrz na diagram, aby dowiedzieć się jak usunąć lub włożyć baterie. Rekomendujemy używanie baterii alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie za pomocą baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Podczas używania akumulatorów (niepolecane): akumulatory muszą zostać usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

1. Pomaluj obrazek według wzoru lub wybierz kolory według uznania.



2. Przełóż neonowy drucik według schematu. Zaczynj przewlekać z drugiej strony obrazka, tak aby łącznik który podepniesz do modułu świetlnego znajdował się z tyłu.



UWAGA! Przed zamocowaniem przewodu neonowego upewnij się, że znajduje się on dokładnie na czarnych liniach na rysunku.

- Przyjrzyj się dokładnie diagramowi, aby zobaczyć gdzie potrzebne będą trytytki.



4. Kiedy założysz neonowy drucik, umieść obrazek w ramce.



5. Przyłóż z tyłu obrazka brązową tekturkę. Nie zapomnij zostawić kabelka z wtyczką na zewnątrz.




6. Zamknij ramkę za pomocą małych czarnych zapieć.



7. Włóż baterie do modułu oświetleniowego.

8. Przyklej rzep do ramki i z tyłu modułu oświetleniowego (na stronie, która nie ma przycisków i śrubek).



9. Podłącz wtyczkę do modułu oświetleniowego.



— — — — —

WŁĄCZONE STALE WOLNO MRUGAJĄCE SZYBKO MRUGAJĄCE



10. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz zmienić tryb.

Możesz postawić ramkę na biurku lub powiesić ją na ścianie. Jeśli chcesz ją powiesić, musisz najpierw usunąć moduł oświetleniowy z tyłu obrazka i położyć go z powrotem tak jak na obrazku obok.



OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 7. roku życia. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. **ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić. **NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE. Wymagane 2 baterie LR06/AA, niezawarte w zestawie.** Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutylizowane w odpowiedni sposób. **OSTRZEŻENIE!** Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą powodować ataki epileptyczne u osób wrażliwych.