

Walkie Talkie 8+

RECHARGEABLE



Le DAS (débit d'absorption spécifique) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour la tête et le tronc et 4 W/kg pour les membres. DAS de tête : 0.052 W/kg – DAS de tronc : 0.137 W/kg – DAS des membres : 0.428 W/kg

1. Antena
2. Wyświetlacz
3. Mikrofon
4. Głośnik
5. Lampka LED przednia
6. Złącze podwójne jack
7. Dioda LED i ładowanie akumulatora
8. Uchwyt na pasek
9. Lampka

PRZYCISKI

- A. ON/ OFF - Głośność +/-
- B. Przycisk TALK
- C. Przycisk LAMP
- D. Przycisk LEFT
- E. Przycisk RIGHT
10. Zasilacz sieciowy
11. Pasek na nadgarstek

BEZPIECZEŃSTWO

Baterie powinny być ładowane pod opieką osoby dorosłej. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Wyjmij baterie z zabawki, jeśli nie używasz jej przez dłuższy czas. Zutylij baterie w odpowiedni sposób. Nie pal ich lub nie wrzucaj do domowych odpadów. **Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3. roku życia.** Zabawka powinna być używana wyłącznie z polecanym transformatorem. Transformator nie jest zabawką.

Ładowarka baterii powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń kabla, głównej wtyczki, obudowy i innych części. Jeśli zostanie wykryta jakakolwiek usterka, należy zaprzestać używania do jej naprawienia. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Baterie powinny być ładowane przez osoby dorosłe. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. **Należy zachować instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.**

OSTRZEŻENIE! W celu ładowania baterii należy używać wyłącznie załączonego urządzenia (typ referencji: AC-DC adapter, model adaptera #Q5-0505-USBA – AC wejście: 100-240V 0,3A – DC wyjście: 5V 500 mA).



Wskaźnik na ekranie pokazuje poziom naładowania baterii.



Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu, czerwona lampka wskazuje na ładowanie. Lampka zmieni się na zieloną, gdy bateria będzie w pełni naładowana.



Nie używaj:

- Jeśli nosisz przy sobie jakiegokolwiek rodzaj urządzenia medycznego,
- Jeśli antena jest uszkodzona,
- W miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. stacjach benzynowych),
- Na lotniskach lub w szpitalach.

URUCHAMIANIE



A: Żeby włączyć urządzenie przekręć pokrętło w prawo. Żeby wyłączyć przekręć do końca w lewo, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

B: Dostosuj głośność przekręcając pokrętło.

C: Kiedy ekran się zaświeci, urządzenie jest w trybie odbierania. Umieść walkie-talkie przynajmniej 5 cm od swojej twarzy z anteną zwróconą ku górze. Oba walkie-talkie muszą być ustawione na tym samym kanale.

D: Wciśnij przycisk lewy i prawy, aby wybrać kanał.



E: Wciśnięcie przycisku TALK uruchamia tryb przesyłania danych. Logo TX pojawi się na wyświetlaczu, a przednia lampka LED zapali się na czerwono. Naciskaj przycisk dalej, kiedy mówisz i puść go, gdy skończysz.

F: Kiedy na ekranie pojawi się logo RX, a przednia lampka LED zapali się na zielono, twoje walkie-talkie znajduje się w trybie odbierania. Usłyszysz głos osoby znajdującej się po drugiej stronie.

G: Ekran wyłącza się automatycznie po 30 sekundach bezczynności. Przednia lampka LED będzie migać na zielono.



- 1: Wciśnij przycisk "LAMP", aby włączyć latarkę. Wciśnij ponownie, aby lampka błyskała.
2. Wciśnij LEWY przycisk przez 5 sekund, aby zablokować walkie-talkie.
3. Wciśnij PRAWY przycisk przez 5 sekund, aby wyszukać rozmowy na kanale (tryb monitorowania).

ZAKŁADANIE PASKA





Walkie-talkie PMR446 używa otwartych częstotliwości. Jeśli kanał jest używany przez osoby zewnętrzne, polecamy zmienić kanał. Upewnij się, że obce osoby nie mogą skontaktować się z dziećmi.



KANAŁ	CZĘSTOTLIWOŚĆ
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375

KANAŁ	CZĘSTOTLIWOŚĆ
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

KANAŁ	CZĘSTOTLIWOŚĆ
9	446.10625
10	446.11875
11	446.13125
12	446.14375

KANAŁ	CZĘSTOTLIWOŚĆ
13	446.15625
14	446.16875
15	446.18125
16	446.19375



Podwójne złącze typu jack umożliwia podłączenie zestawu głośnomówiącego (niezałączony do zestawu).



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



Buki France, 33 av. François Mitterrand 7 72000 Le Mans France niniejszym stwierdza, że Walkie Talkie (ref TW05-T17)) odpowiada kluczowym założeniom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Pełna treść deklaracji jest dostępna pod poniższym adresem: <https://opn.to/a/TW05-T17>.

OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 8. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.

Ładowanie baterii musi być przeprowadzone przez osobę dorosłą.

Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutylizowane w odpowiedni sposób.

OSTRZEŻENIE! Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą powodować ataki epileptyczne u osób wrażliwych.



Développé et distribué par :
Developed and distributed by :
BUKI France

38 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com



Réf : TW05
Lot : 09.10.2024